

ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ ИСТОЧНИКА ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ.

Корпус на вертикальную поверхность рекомендуется крепить шурупами в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер шурупов	Исполнение ИВЭПР и БР	Габаритные размеры корпусов ИВЭПР (В×Ш×Г) мм, не более	Размер А, мм	Размер В, мм
4 × 40 4 × 45	1 × 7	184 × 194 × 81	140	100
	2 × 7	184 × 324 × 86	280	100
	2 × 12	184 × 324 × 111	280	100
6 × 40	2 × 17	254 × 376 × 86	300	140
6 × 60	2 × 26	254 × 346 × 211	300	140
6 × 80	2 × 40	254 × 346 × 211	300	140

1 × 7, 2 × 7, 2 × 12, 2 × 17, 2 × 26, 2 × 40 - количество и емкость (в А·ч) устанавливаемых АКБ

